

Link do produktu: <https://computerlab.pl/kuchenka-mikrofalowa-bosch-bfr634gs1-900w-21l-kolor-inox-p-241289.html>

Kuchenka mikrofalowa BOSCH BFR634GS1 (900W; 21l; kolor inox)

Cena brutto	2 300,10 zł
Cena netto	1 870,00 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	AGDBOSKMZ0028
Kod producenta	BFR634GS1
Kod EAN	4242002813806
Producent	BOSCH
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Ostrzeżenia	Upewnij się, że kuchenka mikrofalowa jest prawidłowo zainstalowana i odpowiednio wentylowana.,Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub pożaru.,Używaj tylko naczyń odpowiednich do kuchenek mikrofalowych, aby uni
Liczba poziomów mocy	5
Umieszczenie urządzenia	Wbudowane
wymiary przestrzeni instalacyjnej (SxGxW)	568 x 300 x 382 mm
Zintegrowany zegar	Tak
Prąd	10 A
Obciążenie	1220 W
Moc mikrofalówki	900 W
Światło wewnętrzne	Tak
Typ kontroli	Dotyk
Ilość automatycznych programów	7
Napięcie wejściowe AC	220-240 V
Pojemność	21 l
Waga wraz z opakowaniem	21 kg
Waga produktu	19 kg
Wysokość produktu	382 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Szerokość produktu	594 mm
Głębokość produktu	318 mm
Kolor produktu	Stal nierdzewna
Długość przewodu	1,5 m

Typ wyświetlacza	TFT
Talerz obrotowy	Nie
Certyfikaty	CE, VDE

Opis produktu

- Certyfikaty: CE, VDE
- Długość przewodu: 1,5 m
- Pojemność: 21 l
- Typ wyświetlacza: TFT
- Talerz obrotowy: Nie
- Wbudowany wyświetlacz: Tak
- Typ kontroli: Dotyk
- Kolor produktu: Stal nierdzewna
- Liczba poziomów mocy: 5
- Światło wewnętrzne: Tak
- Umieszczenie urządzenia: Wbudowane
- Zintegrowany zegar: Tak
- Moc mikrofalówki: 900 W
- Napięcie wejściowe AC: 220-240 V
- Prąd: 10 A
- Obciążenie: 1220 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Szerokość produktu: 594 mm
- Wysokość produktu: 382 mm
- Wymiary przestrzeni instalacyjnej (SxGxW): 568 x 300 x 382 mm
- Waga produktu: 19 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 21 kg
- Głębokość produktu: 318 mm
- Ilość automatycznych programów: 7
- Ostrzeżenia: Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub pożaru.,Upewnij się, że kuchenka mikrofalowa jest prawidłowo zainstalowana i odpowiednio wentylowana.,Używaj tylko naczyń odpowiednich do kuchenek mikrofalowych, aby uniknąć ryzyka pożaru lub wybuchu.
- Gwarancja: F024M