

Link do produktu: <https://computerlab.pl/kuchenka-mikrofalowa-do-zabudowy-candy-ca20fmw7nb-p-241351.html>

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy CANDY CA20FMW7NB

Cena brutto	867,89 zł
Cena netto	705,60 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	AGDCNDKMZ0017
Kod producenta	CA20FMW7NB
Kod EAN	8059019094724
Producent	Candy
Typ kontroli	Obrotowy, Dotyk
Ostrzeżenia	Używaj tylko naczyń odpowiednich do kuchenek mikrofalowych, aby uniknąć ryzyka pożaru lub wybuchu.,Upewnij się, że kuchenka mikrofalowa jest prawidłowo zainstalowana i odpowiednio wentylowana.,Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone, aby uniknąć ryzy
Umiejscowienie urządzenia	Wbudowane
Otwarcie drzwiczek	Otwieranie boczne
Materiał talerza	Szkło
Funkcja automatycznego zegara	Tak
Zintegrowany zegar	Tak
Rozmiar talerza obrotowego	24,5 cm
Rodzaj zegara	Elektroniczny
Obciążenie	800 W
Moc mikrofalówki	800 W
Kolor drzwiczek	Czarny
Tworzywo wnętrza	Stal nierdzewna
Funkcja rozmrażania	Tak
Typ produktu	Mikrofalówka grill
Ilość automatycznych programów	13
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Waga produktu	15 kg
Wysokość produktu	382,2 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Głębokość produktu	320 mm

Kolor produktu	Czarny
Talerz obrotowy	Tak
Moc grilla	1000 W
Grill	Tak
Pojemność	20 l

Opis produktu

- Typ produktu: Mikrofalówka grill
- Umieszczenie urządzenia: Wbudowane
- Pojemność: 20 l
- Tworzywo wnętrza: Stal nierdzewna
- Rozmiar talerza obrotowego: 24,5 cm
- Zintegrowany zegar: Tak
- Typ kontroli: Obrotowy, Dotyk
- Moc mikrofalówki: 800 W
- Kolor produktu: Czarny
- Materiał talerza: Szkło
- Wbudowany wyświetlacz: Tak
- Moc grilla: 1000 W
- Rodzaj zegara: Elektroniczny
- Talerz obrotowy: Tak
- Kolor drzwiczek: Czarny
- Otwarcie drzwiczek: Otwieranie boczne
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 Hz
- Obciążenie: 800 W
- Napięcie wejściowe AC: 230 V
- Wysokość produktu: 382,2 mm
- Głębokość produktu: 320 mm
- Waga produktu: 15 kg
- Funkcja automatycznego zegara: Tak
- Ilość automatycznych programów: 13
- Grill: Tak
- Funkcja rozmrażania: Tak
- Ostrzeżenia: Używaj tylko naczyń odpowiednich do kuchenek mikrofalowych, aby uniknąć ryzyka pożaru lub wybuchu. „Upewnij się, że kuchenka mikrofalowa jest prawidłowo zainstalowana i odpowiednio wentylowana. „Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub pożaru.
- Gwarancja: F024M